THOLZ
SISTEMAS ELETRÔNICOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VERSÃO 1.0 - MAIO/2011

CONTROLADOR DE TEMPO E TEMPERATURAMICROCONTROLADO

TTL055N - 110/220VCA - P054

1. CARACTERÍSTICAS

TTL055N é um aparelho integrado capaz de controlar a temperatura em um sistema em aquecimento e ainda temporizar conforme pulso externo. Suas funções de tempo e temperatura são independentes facilitando o uso e a programação.

2. APRESENTAÇÃO



1 - Display de visualização da temperatura.

2 - Display de visualização do tempo.

3 - Tecla de acesso aos parâmetros da temperatura.

4 - Tecla de acesso aos parâmetros do tempo.

5 - Tecla de incremento.

6 - Tecla de decremento.

7 - Led de indicação do estado da saída 2

8 - Led de indicação do estado da saída 1

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1 GERAIS

- Dimensões 75x75x95mm
- Recorte para fixação em painel: 68,5x68,5mm
- Peso aproximado: 350g
- Alimentação: 220 Vca ou 110 Vca.

3.2 ENTRADA DO SENSOR DE TEMPERATURA

- Sensor tipo J.
- Faixa: 0 a 999°C.

3.3 ALIMENTAÇÃO

A alimentação para o controlador é feita pelos terminais 7 e 8. **Verificar a posição da chave seletora de tensão** que se encontra na lateral da caixa.

3.4 SAÍDAS DE CONTROLE

- **S1 –** Saída a relé 10A/250VCA.
- **S2** – Saída a relé 3A/250VCA.

4. OPERAÇÃO DO TERMOREGULADOR

O usuário deve definir a temperatura de controle, a histerese da operação e o início do controle proporcional. O TTL055N opera na faixa de 0 a 999ºC. Ao ser ligado, o controlador apresenta a temperatura em que está o processo. O Ajuste do ponto de controle da temperatura sai regulado de fábrica em 100°C. O TTL055N também possui um sistema de controle proporcional que diminui a transferência de potência sobre a carga antes da temperatura de controle, evitando que ao desligar o relé, a temperatura continue subindo em função da inércia térmica.

Obs.**: O controle proporcional somente atua se a histerese for igual a 1** (um), caso contrário, o controlador funciona em sistema ON/OFF.

4.1 NÍVEL DE OPERAÇÃO

Ao ser ligado, o controlador indica o valor de temperatura do sistema medido pelo sensor.

AJUSTE DO PONTO DE CONTROLE DA TEMPERATURA:

Para acessar este parâmetro, pressione brevemente a tecla (3).

Valor desejado para a temperatura do sistema controlado.

Ajustável nas teclas (5) e (6).

CÓDIGO DE ACESSO DA TEMPERATURA

Para acessar este parâmetro, pressione a tecla (3) e energize o aparelho.

Para ter acesso aos demais parâmetro deve-se ajustar nas teclas (5) e (6) o valor **162**. Feito isso, basta pressionar a tecla (3).

HISTERESE DE CONTROLE:

Após ajustar o código, o controlador mostra a histerese. Se histerese diferente de 1 (um) o controlador funciona ON/OFF e encerra as configurações. Se histerese igual a 1 (um) o controlador passa para o próximo parâmetro.

AJUSTE DO INÍCIO DO CONTROLE PROPORCIONAL:

Se o valor de histerese for programado em 1, o controlador mostra a mensagem ao lado. O controle proporcional define quantos graus antes do ponto de controle da temperatura a saída começa a operar em modo PD. Variável de 1 a 20.

AJUSTE DO TEMPO LIGADO (ON) EM PD

Durante o PD, a saída oscila entre ligado e desligado. Com este parâmetro, ajusta-se o tempo em décimos de segundos que a saída fica ligada. Variável de 00,1 a 25,5 segundos.

AJUSTE DO TEMPO DESLIGADO (OFF) EM PD

Com este parâmetro, ajusta-se o tempo em décimos de segundos que a saída fica desligada durante o PD. Variável de 00,1 a 25,5 segundos.

4.2 O SISTEMA SCI

O controlador possui um sistema que visa manter a temperatura o mais próximo possível do Set Point. Se por algum motivo a temperatura passar do Set Point o relé desliga instantaneamente. Quando a temperatura cai abaixo do Set Point, o relé fica sempre ligado, até que a temperatura começa a subir, então o relé pulsa, realizando uma subida mais lenta e evitado um possível afastamento do Set Point.

O gráfico a seguir mostra um exemplo do funcionamento do termoregulador, ajustado em 200ºC.



Relé oscilando em Tempo ON e Tempo OFF.

Relé desligado

Relé ligado

Obs.: **Este parâmetro só atua se a histerese for 1 (um)**, caso contrário o sistema será simplesmente ON/OFF.

5. OPERAÇÃO DO TEMPORIZADOR

5.1 NÍVEL DE OPERAÇÃO

Ao ser ligado, o controlador indica o valor do tempo programado anteriormente.

AJUSTE DO TEMPO:

Para acessar este parâmetro, pressione brevemente a tecla (4). Valor desejado para a temporização. Escala de tempo de 0 a 99,9 segundos.

Ajustável nas teclas (5) e (6).

CÓDIGO DE ACESSO DO TEMPO

Para acessar este parâmetro, pressione a tecla (4) e energize o aparelho.

Para ter acesso aos demais parâmetro deve-se ajustar nas teclas (5) e (6) o valor **162**. Feito isso, basta pressionar a tecla (4).

AJUSTE DA ENTRADA:

Após ajustar o código, o controlador mostra o ajuste da entrada. Se aparecer a inscrição Bin, o TTL055N funciona em sistema bimanual. Se for a inscrição Sin, opera em modo simples (pedal).

Para alterar o modo da entrada, utilize as teclas (5) e (6).

SELEÇÃO DO TEMPO DAS ENTRADAS:

Para acessar este parâmetro, pressione brevemente a tecla (4) após entrar no parâmetro "ajuste da entrada".

Este parâmetro que varia de 0 a 3 segundos é o tempo que o operador deve manter a(s) entrada(s) pressionada.

Alterável nas teclas (5) e (6).

6. INSTALAÇÃO

6.1 MONTAGEM EM PAINEL

O controlador deve ser instalado em painel com abertura quadrada com as dimensões especificadas no item 2.1. Para fixação ao painel, introduza o controlador na abertura do painel pelo seu lado frontal e coloque as presilhas no corpo do controlador pelo lado posterior do painel. Ajuste firmemente a presilha de forma a fixar o controlador ao painel. Para remover a presilha, afrouxe os parafusos.

6.2 LIGAÇÕES ELÉTRICAS

A figura 1 apresenta a localização de todas as conexões elétricas do controlador:



1 e 2 Respectivamente, negativo e positivo do termopar.

3 e 4 Entradas do pulso bimanual.

5 Entrada do pulso único.

6 Comum das entradas.

7 e 8 Alimentação 220 Vca.

9 Contato NA do relé do temporizador.

10 Comum do relé do temporizador.

11 Contato NA do relé do termoregulador.

12 Comum do relé do termoregulador.

Para resolver quaisquer dúvidas, entre em contato conosco ou acesse o site.

THOLZ Sistemas Eletrônicos

Rua Santo Inácio de Loiola, 70 Fone: (051) 3598 1566

Centro, Campo Bom, RS, Brasil http://www.tholz.com.br

Cep. 93700-000 e-mail: tholz@tholz.com.br

* O fabricante reservar-se o direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio.